

# BÅTVÅRD STEG FÖR STEG

## 1 RENGÖRING AV BÅT OCH MOTOR

- Tvätta båten och motorn noggrant.
- Tvätta med en svamp eller borste och skölj väl med rent vatten.

## 2 POLERING

Kom ihåg att rengöring och polering ger lyster, men att det är vaxet som skyddar!

- Rengör skrovet noggrant. Om skrovet är i gott skick rekommenderar vi polering med polermedel. Applicera med polermaskin eller trasa. För bästa effekt vid maskinpolering, använd en skumrondell.
- Om skrovet är mycket smutsigt och man behöver ta bort oxidation eller mindre repor, rekommenderar vi att du använder Rubbing som appliceras med polermaskin eller trasa. För bästa effekt vid maskinpolering, använd en skumrondell.
- Efter behandling med rubbing eller polermedel rekommenderar vi att du applicerar ett vax för att få det bästa skyddet av skrovet under hela säsongen. Appliceras med polermaskin eller trasa. För bästa effekt vid maskinpolering, använd en skumrondell.

## 3 APPLICERING AV BOTTENFÄRG

- Ytan som ska målas måste vara intakt och torr.
- Välj rätt bottenfärg.
- Markera vattenlinjen och täck över de områden som inte ska målas.
- Rör om färgen ordentligt innan du applicerar den (särskilt viktigt för bottenfärg).
- Använd en korthårig mohairrulle som tål lösningsmedel och/eller en pensel av god kvalitet.
- Applicera det rekommenderade antalet strykningar (det är viktigt att filmtjockleken är tillräcklig för att kunna ge optimalt skydd under hela säsongen).

## 4 APPLICERING AV BOTTENFÄRG PÅ DREV, TRIMPLAN, PROPELLRAR, MOTOR OCH ANDRA DETALJER AV LÄTTMETALL

- Till drev, trimplan, propellrar och andra delar av aluminium och lättmetall rekommenderar vi **Aqualine**.
- **Aqualine Optima** är lätt att applicera direkt från sprayburken.
- Se till att tidigare obehandlade ytor är avfettade med **Jotun Thinner förtunning nr 7** och rengjorda och grundade med **Vinyl Primer Spray**.
- Till motorn rekommenderar vi **TK motorfärg**

## 5 MÅLNING AV BÅTEN OVANFÖR VATTENLINJEN

- Efter rengöringen ska ytan slipas för att säkerställa rätt profil.
- Använd tejp för att avgränsa ytan ovanför vattenlinjen som du ska måla från andra delar av båten.
- Täck bottenmålningsområdet för att säkerställa korrekt skydd.
- Var noga med att tillsätta rätt mängd förtunning till den färgen du har valt.

## 6 RENGÖRING AV DÄCK/TEAKDÄCK OCH ANDRA DETALJER AV TRÄ

- Teakdäck och andra detaljer i teakträ rengörs med teakrengöring.
- Vid behov kan däckets skrubbas med golvskrubba. Skölj sedan väl med rent vatten.
- För att skydda träet kan du applicera teakolja med en trasa eller svamp. Kom ihåg att ta bort överflödiga olja med en luddfri trasa. (Träets porer öppnas vid användning av teakrengöring och måste stängas igen med teakolja eller sealer, så att smuts inte kan tränga in i träet så snabbt och enkelt.)

## 7 RENGÖRING AV KROM & ROSTFRITT STÅL

- Använd chrome polish till detaljer av krom och rostfritt stål.
- Polera med en luddfri trasa eller fint polerpapper för att få en höglansyta.

## 8 RENGÖRING OCH SKYDD AV GUMMIMATERIAL

- Gummilister, fendrar och andra gummiföremål rengörs och skyddas med ett ribbrengöring/skydd.

## 9 RENGÖRING OCH IMPREGNERING AV TEXTILIER & GLAS

- Sprayhood och andra textilier rengörs med textilrengöring.
- Applicera produkten med en svamp eller trasa. Skrubba vid behov lätt med en svamp och skölj med rent vatten.
- Jordslag tas bort med jordslagsborttagningsmedel (bör endast appliceras på färgäkta textilier!).
- Avsluta med att impregnera textilerna. Kom ihåg att sömmarna är extra tjocka och därför kan kräva längre torktid än resten av sprayhooden.